


# Rail de montage pour support TV / Mounting rail for TV stand


L 150cm: 031-1007-1107  
L 200cm: 031-1008-1108

L 70cm: 031-1009-1109  
L 120cm: 031-1021

L 50cm: 031-1024



## Etendre le rail / Extend the rail



## Installer le capuchon d'extrémité / Install the end cap

## Gestion des câbles / Cable mangement

